CLASSIG G1®

HYBRID AUTO DIALER

راهنمای نصب و راه اندازی

تلفن کننده دوگانه

(سیم کارت و خط ثابت)

- ارسال SMS متناسب با نوع تحریک(متن SMS قابل تغییر)
- تماس از طریق سیم کارت
- تماس از طریق خط ثابت
- ۳ خروجی قابل کنترل با SMS
- امکان روشن خاموش کردن وسایل با SMS
- ۲۰ حافظه تلفن و ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- امکان فعال و غیر فعال کردن CLASSIC Z7 از طریق SMS

www.ClassicElectronics.net

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

رهاورد نیرو مهرگان

از اینجا شروع کنید.

پیچ کنار دستگاه را باز کنید.
درب پشت دستگاه را جدا کنید.
درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.
بهتر است CLASSIC G1 حداقل ۳۰cm با دستگاه حفاظتی فاصله داشته باشد.

سیم کارت را جا بزنید.

ابتدا Pin Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.
دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید.
ابتدا طرف CLASSIC G1 را سیم بندی کنید.
سیم ها با آنتن دستگاه فاصله داشته باشند.
سیم‌های+ و- دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود.

صفحه کلید قفل است

LOCK
NETWORK ANT■■■_

شدت سیگنال شبکه — نام شبکه

در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده، پس از تغییر رمز، از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید.
در این راهنما این علامت [ ] نشان دهنده متن دستوراتی است که باید به دستگاه SMS شود و علامت [ ] نشان دهنده متن جواب ارسالی از طرف دستگاه است.



اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، آنرا غیر فعال کنید. (شرح در پشت برگه)

از قطع و وصل کردن تغذیه دستگاه به خصوص در زمان راه اندازی جداً خودداری کنید.

دستگاه آماده استفاده است.

ضمانت دستگاه را فعال کنید.

MEM → 9 → 7 → ENTER

شماره سریال دستگاه نمایش داده می شود

SERIAL NUMBER:
XXXXXXXXXXXXXXXX

فقط شماره ۱۵رقمی را به 30006172 SMS کنید.
این کار می بایست توسط نصاب صورت گیرد.
در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

قفل صفحه کلید را باز کنید.

رمز کاربر

MEM → 1 → 2 → 3 → 4

CLASSIC
NETWORK ANT■■■_

پیش شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می شود، در حافظه 0 وارد کنید.

MEM → 0 → ENTER → پیش شماره (مثال ۰۲۱) → ENTER

اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، نیازی به این کار نیست.

کنترل CLASSIC Z7 با SMS

برای فعال و غیرفعال کردن CLASSIC Z7 از طریق SMS به شرح زیر عمل کنید.
ترمینال های OUT2 و OUT3 در CLASSIC G1 را به ترمینال های Z5 و Z6 در CLASSIC Z7 وصل کنید.



تنظیمات لازم در کلاسیک G1

OUTPUT MODE را در وضعیت 1 قرار دهید .برای این کار

MEM → # → # → # → 7

OUT-MODE:1

تنظیمات لازم در کلاسیک Z7

می بایست در منوی تنظیمات ZONE 5&6 را در وضعیت Remote قرار دهید.

ZONE 5 & 6
REMOTE

اکنون با ارسال SMS می توانید CLASSIC Z7 را کنترل کنید.
برای فعال کردن سیستم *1234*21
برای غیر فعال کردن سیستم *1234*31
درصورتیکه می خواهید CLASSIC Z7 را علاوه بر CLASSIC G1 بوسیله RX-4 نیز کنترل کنید به وب سایت کلاسیک مراجعه کنید.

شماره تلفن‌هایی‌که می خواهید به آنها SMS ارسال شود، در حافظه ۱ تا ۱۰ وارد کنید.

MEM → شماره حافظه (۱ تا ۱۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER

حافظه های ۱ تا ٤ مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برگه)

فرمول کنترل شارژ را ذخیره کنید.
متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه SMS شود.
برای همراه اول *1234*81*140*11#
برای ایرانسل *1234*81*141*1#
از این پس می توانید با ارسال *1234*80 شارژ سیم کارت را کنترل کنید.

اتصال خروجی های -OUT به رله

یک سر بوبین یک رلهٔ ۱۲ ولت را به +AUX وسر دیگر بوبین آن را به -OUT وصل کنید، به وسیلهٔ کنتاکت این رله می توانید وسایل را کنترل کنید



برای آشنایی با حالت های مختلف خروجی ها پشت برگه را مطالعه کنید

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه ۱۱ تا ۲۰ وارد کنید.

MEM → شماره حافظه (۱۱ تا ۲۰) → ENTER → شماره تلفن → ENTER

کلیه شماره‌ها با پیش شماره شهر وارد شود.
مثال: 0218812345 و 0912123456

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریک کنید (یا Trg1 را ۳ ثانیه به ۱۲ ولت وصل کنید) دستگاه به حافظه ۱ تا ۱۰ SMS ارسال می کند و با حافظه ۱۱ تا ۲۰ تماس گرفته، پیام پخش می کند.
ابتدا مخاطبین را از انجام این آزمایش مطلع کنید.

پیام را ضبط کنید.

MESSAGE → ENTER → ضبط پیام تا ۲۰ ثانیه → ENTER

پخش پیام را امتحان کنید. MESSAGE → CHECK

توصیه می شود پیام کمتر از ۱۵ ثانیه نباشد.

ارسال SMS را امتحان کنید.

MEM → 1 → MESSAGE

یک SMS به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.

شماره گیری از طریق سیم کارت را امتحان کنید.

MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 1

دستگاه از طریق سیم کارت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

شماره‌گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید.

MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 2

دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

صفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود، برای باز کردن قفل، دگمه MEM را فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید.(مثال: ۱۲۳۴)

راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1

وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER	
وارد کردن شماره تلفن برای تماس	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	ENTER	شماره تلفن (همراه با کد)	ENTER	
مشاهده شماره تلفن	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۲۰	CHECK	با فشار مجدد دگمه‌ی Check حافظه بعدی		
تست ارسال SMS	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۱۰	MESSAGE			
تست شماره گیری با سیم کارت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	1	دستگاه شماره‌گیری و پیام را پخش می کند.	
تست شماره‌گیری با خط ثابت	MEM	شماره حافظه ۱۱ تا ۲۰	MESSAGE	2	دستگاه شماره‌گیری و پیام را پخش می کند.	
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه ۱ تا ۲۰	ENTER	ENTER		
ضبط پیام	MESSAGE	ENTER	ضبط پیام	ENTER		
پخش پیام	MESSAGE	CHECK				
وارد کردن پیش شماره محل نصب	MEM	0	ENTER	پیش شماره شهر (مثال ۰۲۱)	ENTER	
دو بار رمز جدید	MEM	98	ENTER	رمز قدیم (مثال ۱۲۳٤)		
شارژ سیم کارت از روی دستگاه	MEM	99	ENTER	فرمول شارژ سپس رمز شارژ	ENTER	
شارژ ایرانسل	MEM → 99 → ENTER → *140 * رمز شارژ # → ENTER					
شارژ همراه اول	MEM → 99 → ENTER → *140 * رمز شارژ # → ENTER					